

Установка и настройка

1. Установка.

Сторожевой таймер подключается к системной плате через интерфейс USB, распознается системой как HID устройство. Драйвер не требуется.

Следует установить программное обеспечение таймера, включающее в себя «Конфигуратор» и сервис мониторинга. Для установки запустите файл «VPWDT_1.0.7.0.exe» с установочного диска и следуйте указаниям программы установки.

В случае успешной установки программного обеспечения на рабочем столе Вашего терминала появится ярлык конфигуратора «Сторожевой таймер - настройка».

2. Настройка.

В окне конфигуратора имеются 4 вкладки: «Состояние», «Соединение», «Приложение» и «Дополнительно».

Вкладка «Состояние» - здесь вы можете посмотреть подключен ли сторожевой таймер к терминалу, принудительно перегрузить модем и компьютер, проверить работу концевых выключателей, остановить или запустить сервис мониторинга.

Вкладка «Соединение» - настройка параметров контроля модемного соединения. Здесь достаточно задать IP одного или нескольких серверов, доступность которых будет являться одним из критериев нормальной работы модема.

Вкладка «Приложение» - настройка параметров контроля работы приложения (платежной системы), контроля работы Windows.

Вкладка «Дополнительно» - Настройка имен концевых выключателей («Дверь терминала», «Системный блок» и т.д.), сигнализация.

Для сохранения изменений нажмите «Ок». Будет перезапущен сервис мониторинга и изменения вступят в силу.